

POVEZAVA/ UPORABNIKI	MONITOR	RAZDALJA	
		A	B
2 VOICE 128 UPO.	BARVNI	200	200
	Č/B	200	200
0,6mm TEL. 64 UPO.	BARVNI	100	150
	Č/B	100	125
CAT5-UTP 64 UPO.	BARVNI	100	125
	Č/B	100	75
1,5mm <sup>HVV05-F</sup> 128 UPO.	BARVNI	50	125
	Č/B	50	125
LICY 64 UPO.	BARVNI	50	125
	Č/B	50	125
> 1mm 32 UPO.	BARVNI	50	75
	Č/B	50	75

1. ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA

3. NAPAVALNIK

5. DELILNIK

2. ZUNANJA ENOTA

4. VMESNIK

6. NOTRANJA ENOTA

- RAZDALJA A  
(ZUNANJA ENOTA  
PROTI NAPAVALCU)

- RAZDALJA B  
(NOTRANJA ENOTA  
PROTI NAPAVALCU)

A

B

